

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F ATINGETI PANOUL DE CONTROL CU UN ECRAN DE 12 "

Unitatea de atingere de 12 inci MH-TS12 este elementul central al sistemului. Acesta este instalat in afara comutatorului prin construirea carcasei panoului in perete. Este alimentat de la retea de 230 V si necesita o conexiune separata de la comutatorul principal. Acesta comunica cu sistemul prin intermediul liniei de pot (cablu 6 sau 10m inclus). Daca exista planuri de control prin intermediul dispozitivelor mobile sau pe Internet, conduceti cablul UTP al retelei de calculator de acasa in panou. Datorita naturii invazive a instalatiei (este necesar sa se taie o gaura in perete), locatia unitatii trebuie prevazuta in stadiul constructiei de cladiri (inainte de tencuiala). Urmatoarele setari pot fi facute cu panoul tactil: Pre-programare (Aranjarea Elementelor PE PLALUL CLIDIRII) Programarea setarilor dimmer (HISTEREZIS) Setarea Programatorii de Dispozitiv (INTRE-OU CICLU ANUAL LA FIEECARE 15 minute) Stabilirea Programatilor de Incalzire si Racire SETALA HISTEREZISULUI Motor (orb-uri, Jaluzele) Definirea Sceni (Pooat include Lumina, Blind-Urile cu rol, Temperatura, Activarea Receptoarelor Selecteaza) SETALA CULORII INTERFETEI (Ajustarea Nevoilor Individuali) INTREBAREA FOTOGRAFIILOR PE ECRANUL DE ECONOMISIRE (RAMA FOTO ELECTRONICA) GSM, Ethernet si Modulul de scena ACTUALIZARI DE SOFTWARE (UTILIZIND O unitate Flash) Mte Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/atingeti-panoul-de-control-cu-un-ecran-de-12-191332>